









Concept kód	Český název	Anglický název
62900715	Dveře mrazničky - levé LA7791ds	Freezer foamed door - left LA7791ds
62900716	Dveře mrazničky - levé LA7791ss	Freezer foamed door - left LA7791ss
62900718	Těsnění dveří mrazničky - levé LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Freezer door gasket - left LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900719	Plastová police dveří mrazničky - prostřední, dolní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Freezer bottle shelf - middle, bottom LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900720	Plastová police dveří mrazničky - horní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Upper freezer bottle shelf LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900721	Kryt dotykového panelu ovládání - display LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Cover for display assembly LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900722	Dotykový panel ovládání - display LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Display control board LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900724	Dveře chladničky - pravé horní LA7791ds	Foamed door for fridge chamber - right upper LA7791ds
62900725	Dveře chladničky - pravé horní LA7791ss	Foamed door for fridge chamber - right upper LA7791ss
62900727	Těsnění dveří variabilní zóny - pravé dolní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Door gasket for variable temperature chamber - right bottom LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900728	Těsnění dveří chladničky - pravé horní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Fridge chamber door gasket - right upper LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900729	Plastová police dveří chladničky - dolní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Bottle shelf in fridge chamber - bottom LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900730	Plastová police dveří chladničky - prostřední, horní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Plastová police dveří chladničky - prostřední, horní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900731	Skleněná police mrazničky - dolní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Lower glass shelves in freezer chamber LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900732	Skleněná police mrazničky - prostřední, horní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Glass shelves in freezer chamber - middle, upper LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900733	Pojezd zásuvky chladničky - levý LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Left guide rail for crisper LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900734	Pojezd zásuvky chladničky - pravý LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Right guide rail for crisper LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900735	Zásobník na vodu LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Water tray LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900736	Zásuvka chladničky LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Fridge drawer LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900737	Skleněná police nad zásuvku chladničky LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Cover plate for crisper LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900738	Skleněná police chladničky - prostřední, horní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Glass shelf in fridge chamber - middle, upper LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900739	Držák na vejce LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Egg holder LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900740	Kryt LED osvětlení chladničky LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Lamp cover LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900741	Kryt LED osvětlení mrazničky LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Lamp cover in variable temperature chamber LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900742	Pant mrazničky - levý horní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Top hinger complete - left upper LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900744	Kryt pantu mrazničky - levý horní LA7791ds	Cover for top hinger - left upper LA7791ds

Concept kód	Český název	Anglický název
62900745	Kryt pantu mrazničky - levý horní LA7791ss	Cover for top hinger - left upper LA7791ss
62900747	Magnetický spínač dveří LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Light switch door LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900748	Pant chladničky - pravý horní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Top hinger complete - right upper LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900750	Kryt pantu chladničky - pravý horní LA7791ds	Cover for top hinger - right upper LA7791ds
62900751	Kryt pantu chladničky - pravý horní LA7791ss	Cover for top hinger - right upper LA7791ss
62900753	Hlavní elektronika LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Main control board LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900754	Výrobník ledu LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Built-in ice tray LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900756	Dveře variabilní zóny - pravé dolní LA7791ds	Foamed door for variable temperature chamber - right bottom LA7791ds
62900757	Dveře variabilní zóny - pravé dolní LA7791ss	Foamed door for variable temperature chamber - right bottom LA7791ss
62900759	Plastová police dveří variabilní zóny - dolní, horní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Variable temperature tray - bottom, upper LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900760	Pojezd horní zásuvky mrazničky a variabilní zóny - levý LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Guide rail for half drawer - left LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900761	Pojezd horní zásuvky mrazničky a variabilní zóny - pravý LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Guide rail for half drawer - right LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900762	Pojezd prostřední a dolní zásuvky mrazničky - levý LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	General guide freezer drawer - left LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900763	Pojezd dolní zásuvky variabilní zóny - levý LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	General guide variable zone drawer - left LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900764	Pojezd prostřední a dolní zásuvky mrazničky - pravý LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	General guide freezer drawer - right LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900765	Pojezd dolní zásuvky variabilní zóny - pravý LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	General guide variable zone drawer - right LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900766	Zásuvka mrazničky - horní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Freeze half drawer - upper LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900767	Zásuvka mrazničky - prostřední LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Freeze the drawer component (up) - middle LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900768	Zásuvka mrazničky - dolní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Freeze the drawer component (down) - bottom LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900769	Pojezd prostřední zásuvky variabilní zóny - levý LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Refrigerating drawer guide variable zone - left LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900770	Pojezd prostřední zásuvky variabilní zóny - pravý LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Refrigerating drawer guide variable zone - right LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900771	Zásuvka variabilní zóny - horní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Half drawer in variable chamber - upper LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900772	Zásuvka variabilní zóny - prostřední LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Drawer in variable chamber - middle LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900773	Zásuvka variabilní zóny - dolní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Lower drawer in variable chamber LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh

Concept kód	Český název	Anglický název
62900774	Teplotní senzor mrazničky LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Defrosting sensor freezer LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900775	Pant mrazničky - levý dolní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Lower hinge of freezer completely - left bottom LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900776	Plastová zarážka dveří LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Door closer (base) LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900777	Noha šroubovací LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Adjust foot LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900778	Pant variabilní zóny - pravý dolní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Lower hinge variable zone completely - right bottom LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900779	Kolečko přední LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Foot roller LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900780	Pant prostřední LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Hinges - middle LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900781	Miska výparníku LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Water tray LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900782	Ochlazovací ventilátor - kompresor LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Fan blade for compressor LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900783	Kompresor LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Compressor complete LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900784	Kolečko zadní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	Rear roller LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900785	LED osvětlení chladničky a mrazničky LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	LED light in freezer/fridge chamber LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh
62900786	LED osvětlení variabilní zóny LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh	LED light in variable chamber LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh